

GUIA RÁPIDO

Configurar acesso via Active Mobile



1- Para que a central possa comunicar com o aplicativo, deve-se configurar a rede da central de acordo com os parâmetros da rede local onde está instalada;

Programar o IP, máscara, gateway e DNS (endereços 740 a 743)

JFL - Software Programador

Salvar | Abrir | Sair | Desconectar | Programação Padrão | Diagnóstico do GPRS

On Line | Monitorar | Buffer de eventos | Receber Página | Enviar Página | Receber tudo | Enviar tudo | Versão da central: 4.3

Cliente | Zonas | Usuários | Tempos | Horários | Telefones | **Comunicação** | Dispositivos sem fio | Opções | Buffer de eventos

Comunicação

Configure as opções de comunicação da Active 32 Duo

Endereço do software Active Net

IP 1: 172.16.40.4
Porta: 6006
IP 2:
Porta:

Nº de rings

Nº de rings para atender: 8

Módulo GPRS | Módulo Ethernet | Prog. Remoto/Active Mobile

Endereço IP local: 172 . 16 . 43 . 2
Máscara de sub-rede: 255 . 255 . 248 . 0
Gateway padrão: 172 . 16 . 40 . 1
Servidor DNS: 192 . 168 . 0 . 158
Porta: 9090

Configurações de reporte

Habilitação do reporte
Escolha as vias de comunicação para o painel reportar:

Reporte via Ethernet
 Reporte via GPRS
 Reporte via linha telefônica

Outras opções:

Enviar SMS quando disparar
 Enviar SMS quando armar / desarmar
 Inverter prioridade de comunicação
 Discar quando disparar
 Modo duplo
 Habilita DHCP

ATENÇÃO!!! Enviar esta configuração poderá parar a comunicação com a Active 32 Duo. Para enviar esta configuração, clique no botão abaixo

Enviar configurações de reporte

Rede sem fio

SSID:
Senha:

2- Habilitar acesso via Aplicativo (endereço 70 | tecla 4)

JFL - Software Programador

Salvar | Abrir | Sair | Desconectar | Programação Padrão | Diagnóstico do GPRS

On Line | Monitorar | Buffer de eventos | Receber Página | Enviar Página | Receber tudo | Enviar tudo | Versão da central: 4.3

Cliente | Zonas | Usuários | Tempos | Horários | Telefones | Comunicação | Dispositivos sem fio | **Opções** | Buffer de eventos

Opções

Configure as opções de programação da Active 32 Duo

Central | Teclados | PGMs | Mensagens do LCD

Digito de coação: 9
Número de partições: 2

Opções de linha telefônica

Discar por pulso
 Aguarda tom de linha telefônica antes de discar
 Habilita monitoramento de linha telefônica

Opções gerais

Serhas de 6 dígitos
 Habilita módulo de PGM
 Habilita supervisão de teclado
 trava teclado se errar senha 5 vezes
 Arme rápido é do tipo stay
 Bip na sirene ao armar e desarmar pelo teclado
 Bip na sirene ao armar e desarmar por controle remoto
 Bip no teclado na confirmação dos eventos
 Bloquear visualização dos problemas

Opções de Acesso Remoto

Habilita acesso via SMS
 Habilita acesso via Telefone
 Habilita status por chamada
 Habilita acesso via Aplicativo
 Habilita notificação no Disparo
 Habilita notificação no armar/desarme
 Habilita acesso remoto via programador

Opções de pânico

Habilita pânico (1+3)
 Habilita emergência médica (4+6)
 Habilita incêndio (7+9)
 Pânico dispara sirene
 Emergência médica dispara sirene
 Incêndio dispara sirene

Opções dos eventos de reporte

Reporta acionar e desacionar PGM
 Restaura zonas após parar sirene
 Autoteste somente com o painel armado
 Não reporta arme e reporta desarme somente após disparo
 Reporta alteração de programação
 Reporta início de ronda, término de ronda e ronda ok
 Reporta evento de problema e restauração de GPRS e Ethernet

Opções de zonas com fio

Zonas com resistor de fim de linha
 Dispara sirene se curto na zona e sistema desarmado
 Zonas duplas
 Zonas com reconhecimento de tamper

GUIA RÁPIDO

Configurar acesso via Active Mobile



3- Criar uma senha ao usuário e habilitar o atributo ao mesmo (endereço 301 a 332 tecla 8)

The screenshot shows the 'Usuários' tab in the JFL Software Programador. The 'Usuário 01' section is highlighted with a red box. The 'Senha' field contains '8318' and the 'Permissões' list has 'Acesso SMS/Aplicativo/Tel.' checked. Other users (02-08) are visible but not highlighted.

4- Configurar o DDNS criado no site da JFL (endereço 771 e 772)
- Configurar a porta do Active Mobile (endereço 745)

The screenshot shows the 'Comunicação' tab in the JFL Software Programador. The 'Módulo GPRS' section is highlighted with a red box. The 'DDNS' field contains 'teste.jfddns.com.br' and the 'Porta' field contains '9072'. The 'Endereço do software Active Net' section shows IP 1: 172.16.40.4 and Porta: 6006. The 'Configurações de reporte' section has 'Reporte via Ethernet' checked. A warning message is visible: 'ATENÇÃO!!! Enviar esta configuração poderá parar a comunicação com a Active 32 Duo. Para enviar esta configuração, clique no botão abaixo'.